



A6500

**БЕНЗИНОВЫЙ
ГЕНЕРАТОР**

АРТ. 20108


Список запчастей

Взрыв-схема

Тел: +7-495-181-6269
Email: info@a-ipower.ru

Designed & Refined in USA / Custom Manufactured in China
A-iPower, Fontana, CA 92337 USA

Взрыв-схема двигателя




Список запчастей двигателя

№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00071-00	Болт с шестигранной головкой	4
2	20021-00018-00	Крышка головки цилиндра	1
3	34024-00056-00	Хомут	1
4	34023-00074-00	Трубка сапуна	1
5	33048-00154-00	Прокладка крышки головки цилиндра	1
6	30101-00070-00	Болт с шестигранной головкой	14
7	34021-00062-00	Дефлектор цилиндра	1
8	30121-00034-00	Регулировочная гайка коромысла	2
9	30134-00005-00	Прижимная втулка коромысла	2
10	34019-00005-00	Коромысло	2
11	30110-00033-00	Шпилька коромысла	2
12	33141-00022-00	Вращатель клапана	2
13	34016-00007-00	Тарелка клапана	2
14	34015-00004-00	Клапанная пружина	2
15	34016-00008-00	Седло пружины клапана	2
16	34007-00001-00	Сальник клапана	2
17	34017-00008-00	Направляющая толкателя	1
18	30101-00289-00	Болт с шестигранной головкой	4
19	20023-00035-00	Головка цилиндра	1
20	30110-00021-00	Шпилька крепления карбюратора	2
21	33048-00053-00	Прокладка воздухозаборника	1
22	34012-00014-00	Воздухозаборник	1
23	33048-00078-00	Прокладка карбюратора	1
24	20024-00101-00	Карбюратор в сборе	1
25	33048-00047-00	Прокладка воздушного фильтра	2
26	30125-00002-00	Шестигранная гайка с фланцем	2
27	20025-00049-00	Воздушный фильтр в сборе	1
28	20027-00010-00	Свеча зажигания	1
29	30110-00027-00	Шпилька крепления глушителя	2
30	34006-00007-00	Штифт направляющий	2
31	33048-00035-00	Прокладка головки цилиндра	1
32	34020-00010-00	Штанга толкателя	2
33	34013-00052-00	Впускной клапан	1
34	34013-00032-00	Выпускной клапан	1
35	34008-00006-00	Толкатель	2
36	20084-00009-00	Комплект поршневых колец	1
37	34004-00016-00	Поршень	1
38	34006-00015-00	Поршневой палец	1
39	30150-00023-00	Стопорное кольцо пальца	2
40	20008-00008-00	Шатун в сборе	1
41	30101-00514-00	Болт с шестигранной головкой	2
42	30136-00080-00	Шайба алюминиевая	2
43	34021-00002-00	Опора	1
44	34011-00037-00	Картер	1
45	34007-00012-00	Сальник	2
46	20028-00029-00	Модуль зажигания в сборе	1
47	30101-00408-00	Болт с шестигранной головкой	2
48	20051-00021-00	Маховик	1
49	33155-00042-00	Крыльчатка	1
50	34022-00008-00	Барабан стартера	1

№	Код детали	Описание	Кол
51	30125-00035-00	Шестигранная гайка с фланцем	1
52	20010-00106-38	Ручной стартер в сборе	1
53	34024-00008-00	Хомут	2
54	33246-00003-00	Сигнализатор уровня масла	1
55	34026-00008-00	Тяга регулятора оборотов	1
56	34025-00007-00	Рычаг регулятора оборотов	1
57	34015-00010-00	Пружина тонкой регулировки	1
58	34015-00020-00	Пружина	1
59	20022-00018-00	Кронштейн регулятора оборотов	1
60	34006-00017-00	Фиксатор	1
61	30136-00095-00	Шайба поворотного рычага	2
62	34007-00002-00	Сальник поворотного рычага	1
63	34026-00005-01	Поворотный рычаг	1
64	30125-00027-00	Шестигранная гайка с фланцем	1
65	33247-00010-00	Датчик уровня масла	1
66	30101-00342-00	Болт с шестигранной головкой	2
67	34021-00014-00	Дефлектор нижний	1
68	30141-00112-00	Подшипник	2
69	34033-00001-00	Балансировочный вал	1
70	20012-00015-00	Распредвал в сборе	1
71	33048-00064-00	Прокладка крышки картера	1
72	20011-00048-00	Коленчатый вал в сборе	1
73	34006-00001-00	Штифт направляющий	2
74	30141-00117-00	Подшипник	1
75	20013-00004-00	Центробежный регулятор	1
76	20026-00004-00	Масляный щуп	1
77	33129-00018-00	Крышка картера	1
78	30101-00370-00	Болт с шестигранной головкой	10
79	33138-00017-00	Заглушка	1

Взрыв-схема генератора




Список запчастей генератора


№	Код детали	Описание	Кол
80	30101-00326-00	Болт с шестигранной головкой	4
81	33082-00162-04	Крышка альтернатора	1
82	20044-00029-00	Автоматический регулятор напряжения	1
83	30101-00329-00	Болт с шестигранной головкой	5
84	30101-00113-00	Болт ротора альтернатора	1
85	30136-00016-00	Плоская шайба	1
86	33085-00058-00	Кронштейн альтернатора	1
87	30101-00090-00	Болт стяжной альтернатора	4
88	30100-00033-00	Болт стяжной альтернатора	2
89	20029-01629-00	Альтернатор в сборе	1
89-1	20046-01438-00	Статор	1
89-2	20256-01392-00	Ротор	1
89-3	20107-00018-00	Клемник	1
89-4	20183-00015-00	Щетки	1
90	30136-00012-00	Плоская шайба	2
91	30139-00005-00	Пружинная шайба	2
92	30128-00008-00	Гайка нейлоновая	2
93	20260-03838-00	Двигатель в сборе	1
94	33499-00018-00	Кронштейн воздушного фильтра	1
95	30125-00019-00	Гайка с шестигранной головкой	4
96	30125-00023-00	Шестигранная гайка с фланцем	7
97	30136-00120-00	Плоская шайба	1
98	20249-00193-00	Кронштейн глушителя	1
99	30101-00369-00	Болт с шестигранной головкой	1
100	30101-00341-00	Болт с шестигранной головкой	2
101	33048-00093-00	Прокладка глушителя	1
102	30139-00036-00	Пружинная шайба	2
103	30121-00007-00	Шестигранная гайка	2
104	20202-00116-00	Глушитель	1
105	20184-00007-00	Защитная крышка	1
106	30101-00339-00	Болт с шестигранной головкой	9
107	30101-00407-00	Болт с шестигранной головкой	6
108	30136-00074-00	Шайба топливного бака	4
109	20130-00415-00	Топливный бак в сборе	1
110	34024-00002-00	Хомут	2

№	Код детали	Описание	Кол
111	34023-00004-00	Топливный шланг	0,18
112	20133-00002-00	Топливный кран	1
113	20114-03736-00	Передняя панель в сборе	1
113-1	31026-00234-00	Главный переключатель	1
113-2	70010-00137-00	Цифровой дисплей	1
113-3	31034-00074-01	Розетка USB	1
113-4	70009-00396-00	Клемма заземления	1
113-5	31037-00212-00	Защита по току	1
113-6	31038-00024-01	Термозащита от перегрузки	2
113-7	31034-00066-00	Розетка 250В/16А	2
113-8	31034-00065-00	Розетка 250В/32А	1
114	30125-00026-00	Шестигранная гайка с фланцем	4
115	34030-00040-00	Амортизатор	2
116	34030-00039-00	Амортизатор (А)	1
117	34030-00044-00	Амортизатор (В)	1
118	20090-01168-00	Рама	1
119	34030-00009-00	Транспортировочная опора	1
120	33301-00010-00	Пружинная шайба	1
121	20196-00122-00	Провод заземления	1
122	34030-00058-00	Резиновая ножка	4
123	33126-00008-00	Заглушка передней рукоятки	2
124	33580-00035-00	Фиксатор передней рукоятки	2
125	20135-00283-00	Передняя рукоятка	1
126	33015-00012-00	Накладка передней рукоятки	1
127	30101-00355-00	Болт с шестигранной головкой	2
128	20014-00117-02	Передняя ножка	1
129	34030-00081-00	Амортизатор	2
130	34031-00027-00	Ось колеса	2
131	30136-00086-00	Плоская шайба	2
132	34006-00020-00	Шплинт	2
133	20134-00083-00	Колесо	2

Электрическая схема



Габаритные размеры



 **POWER**